

Windows PC で iPhoneの 音楽をワイヤレスで 聴けるA2DPレシーバー機能

マウス・プリンター・iPhoneと

つながる・つかえる次世代規格

このたがは弊社製Bluetooth3.0アダプダ「BF-UANO3シリーズ、をお買い上げいただき施にありかとうこざいます。本製品をパソコンのUSBボートは接続することによって、簡単にパソコンへBluetooth機能を追加することができます。Bluetooth機能を搭加した携帯電話やパソコンとワイヤレスで移転できるので、安全で使列なバンズフリー 通話やポイスチャットをお楽しみいただけます。

本書では、本製品を正しく安全に使用するための手順や注意事項を記載しております。ご使用の前に必ずご一読く また、本書は読み終わった後も、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

※BluetoothおよびBluetooth口ゴはBluetooth SIGの商標です。その他本書に記載されている 機器または製品の名称は併記されている各社の商標または登録商標です。

### パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。ご使用の前にご確認ください。

Bluetooth3 O LISBアダプタ(末脚品)。1 ドライバーDVD-ROM×1 取扱説明書 兼 保証書×1

### 各部の名称と役割

- USBコネクタ /コンのUSBポートに挿入します。
- 2 アクセスランプ Bluetooth機器との通信状態に合わせて 青く点滅します。 ※本体の内側にあるので、アクセスがなし 状態でLEDは見えません。



パソコンにDVDドライブが無い場合、別のパソコンでマイコンピュータ内のインストールディスクフォルダを USBメモリ等にコピーしてインストールしてください。

### (取り扱い上の注意

### ■本製品を正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。



- ●万一、異常が発生したとき。 本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、パソコンの電源を切り、本製品を パソコンから抜いて販売店にご相談ください。
- ●高温のまま放置しないでください。 本製品は精密な電子機器です。高温、多速の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管 は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結構によって試動作する場合があります。 ●分解しないでください。 本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改連・分解をしないでください。 修電 サ火災、やけどの原因になります。
- ●水気の多い場所での使用・保管は行わないでください。
- 本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。また、充電時に濡れた手で 充電ケーブルを触ると、修電の原因となります。なた、充電時に濡れた手で ●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
- ●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。 高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計 器類などの誤動作の原因となります。



- ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場 所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ●ご使用の際は接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
  本製品は、バソコンや携帯電気などと解装置による使用が可能ですが、経続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の側はこれらの機器の取扱原明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- ・ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くに モーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があ ります。必ず離してご使用ください。
- ●日本国以外では使用しないでください。 この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合すること は保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

### ■その他:こんなことにも注意してください

- ・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が高時間当たる場所での使用、保管は避けてください。 ・本型品は請定機器です。弦としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ・温度、湿度の特に高い場所(車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長時間あたる場所、静 電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ペンジンやシンナーを 使用すると変形、変色の原因となります。

### ■電波に関する注意事項

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体臓別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が 運用されています。
- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定省電力無線局が運用されていないこ
- をを確認してください。

  ◆万一、この機器から移動体議別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用 高波数を変するかまたは最後の発射を停止した上、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避の ための処置等(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何か お困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

使用阅波数率域 :2.4GHz 変質方式 : 同数数弦数方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 地定于参加差 : 約100m(簡書物のない場合) 周波数変更の可否 : 全帯域を使用し、かつ<sup>\*</sup>構内無線局。「特定省電力無線局,帯域を回避可能

### ソフトウェアのインストール

Class1

本製品の利用には、添付ソフトウェアのインストールが必要です。ここではWindows7をもとに接続方法を説明しますが、基本的にWindowsVista、WindowsXPも同じ手順となります。

### ■インストール。

1. LBT-UAN03シリーズをパソコンのUSB ポートに接続します。(XPの場合はハート ウェアの検出ウィザードが表示されますが、 キャンセルをクリックしてください。)





※Windows XPの場合、「キャンセル」します。

2. 製品添付のDVD-ROMをDVD-ROMドライ ブに読み込ませます。「デバイスドライバーツ フトウェアは正しくインストールされませんで した。」というメッセージが表示されることが



既にBluetooth機能が内蔵されたパソ 成にBluetooth機能はデバイスマネー ウ蔵Bluetooth機能はデバイスマネー ジャ上で無効にし、関連するソフトウェア がインストールされている場合はアンイ ンストールしてから実行してください。 3. DVD-ROMを入れて、下記のようなダイア ログが表示されたら"start eveの事行"を クリックしてください。(XPの場合は自動的に セットアップランチャーが立ち上がります。)



4 下記のようなセットアップランチャーが起動 します。「ユーザーアカウント制御」が表示される場合は、「続行」をクリックしてください。



5. "ドライバーソフトウェア for Vista/7"または "ドライバーソフトウェア for XP"を選択して "セットアップの起動"をクリックしてください。 ※インストーラの起動まで時間がかかる場合がありま



しばらくするとインストーラが立ち上がり、 インストール準備が行われます。



7. "WIDCOMM Bluetooth Software"が 立ち上がります。"次へ"を選択してください。



8. ライセンス契約書が表示されますのでライセ ンス契約をお読みの上、使用許諾契約の条 項に同意します。"同意"にチェックを入れた



9. インストール先のフォルダを選択します。イン ストール先を変更する場合は「変更」ボタンよ



10. "インストール"を選択してください。



11. インストール作業が進行します。

 $\otimes$ 



12.インストールが終了しました。"完了"をク リックするとインストーラが終了します。



Bluetooth機器の利用について

- 基本的な使い方は以下の流れになります。 使用するBluetooth機器をペアリング モードにします。
- 2. パソコンから周囲のBluetooth機器を
- 3. 使用したいBluetooth機器を選択し パスコードを入力します。 ※自動で入力される場合もあります。
- バソコンから接続してご利用ください。

詳しくは、ご使用になるBluetooth機器 のマニュアルをご参照ください。

裏面に続く



### ペアリング 使用方法(例:パソコンをiPhoneのスピーカーとしてつかう)

ここではWindows7をもとに接続方法を説明します。基本的にWindows Vistaも同じ手順となります。

#### ■Windows7-

#### 1. iPhoneの音楽ライブラリをパソコンで聞く 場合の手順を紹介します。

2. タスクバー右端の通知領 ・アスケハー 石端の通知領域からBluetooth アイコンを選択し、右クリック

### 3. デバイスの追加を選択します。

### 4. iPhoneのBluetoothをオンにします。



6. iPhoneとのペアリングのためにコードが表 示されます。

5. iPhoneが検出されたら、アイコンをクリック

して選択し「次へ」をクリックします。

1 200



※表示されるコードは自動生成されるため、毎回異 なります。

### 7. iPhoneの液晶画面に接続を求めるポッ プアップが表示されるのでバスキーがPCに 表示されているものと同じであることを確認



8 デバイスの追加が完了しました。



9. 次に、タスクトレイのBluetoothアイコンを 右クリックして、「デバイスの表示」を選択し



# デバイスが表示されたら、デバイスのアイコンを右クリックして「コントロール」を選択します。



11. 下記のウインドウが表示されたら、「接続ポ



### 12.接続が完了したら、iPhoneから音楽を再



13. PC画面上にコントロール画面が表示され ます。ここから、再生や停止、音量のコント ロールが可能です。(操作できる機能はデバ イス側のAVRCPの仕様の範囲により制限 されることがあります。)



### ■Windows XP -

1. ここではiPhoneを例に接続します。iPhone 等のiOS機器の場合は「設定」の中の「一般」 メニューの中にある「Bluetooth」を「オン にしてください。デバイスがPCに検知された ら、アイコンを選択して"次へ"をクリックして ください。



 iPhoneとのペアリングのためにコードを表示しています。iPhoneの液晶画面に接続を求めるポップアップが表示されるのでパス -- がPCに表示されているものと同じであ ることを確認して、「登録」を押してください。



### 3. 次いで、PCも「次へ」を押してください。

# 4. 「次へ」を押してください。







※表示されるコードは自動生成されるため、毎回異な

### 6. 下記のウインドウが表示されたら、「接続ボタ ン」をクリックします。



### 7. 接続が完了したら、iPhoneから音楽を再生



### (使用環境について ■対応パソコンとOSについて

2.4GHz帯を使用する無線LAN(802.11b/q/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できないことがあります。 既にBluetooth機能が内蔵されたパソコンへ本製品を追加した場合、融合し動作が不安定になることがあります。 ○対応パソコン

ンスはパノコン 本製品は、USBポートを持つ次のパソコンで使用することができます。 各社 DOS/Wパソコン アップルコンピュータ社 Macintoshシリース

の対域のS

JSRIOUS 本製品が物形しているOSは、以下の通りです。 本製品が物形しているOSは、以下の通りです。 Windowsシリーズ Windows 7(32bit/64bit名エディション)、Windows Vista (32bit/64bit名エディション) Windows XP Home Edition/Professional Macintoshシリーズ MacOS 10.5以降

○対応プロファイル

JRID/JUD74/ル 本製品が対応している主なプロファイルは、以下の通りです。 Windows SPP、DUN、FTP、HID、HCRP、OPP、PAN(VISTA/7はUSERのみ)、A2DP、GAVDP、 BIP、HSP、HFP、AVRCP、SYNC Mac OS 7ま後いになる場合は、Mac OSが標準で搭載しているプロファイルのみの対応

となります。 使用可能なプロファイルの確認及び使用方法につきましてはApple社のWebページを

ご参照ください。 2010年8月時点(Mac OS10.6.4)の環境ではBluetooth 2.1として動作します。

## ハードウェア仕様

	, III   III   III			
製品型器		LBT-UAN	LBT-UAN03C1 series	
対応 I/F		USB 2.0	USB 2.0	
キャリア周波数		2.400 - 2	2.400 - 2.4835 GHz	
Bluetooth仕様		Bluetooth	Bluetooth Ver 3.0	
周波数拡散方式		FHSS(Fre	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)	
伝送距離		最大100n	最大100m(理論値) / 機器との接続:推奨最大55 m(※)	
最大通信速度		3Mbps (	3Mbps (理論值)	
電力仕様		USB/tz/	USB/tZ/t7-	
アンテナタイプ		パターンア	パターンアンテナ	
環境条件	助作時	温度	0°C ~ 35°C	
		相対湿度	20% ~ 80%(ただし、結算なきこと)	
	保管時	温度	-10°C ~50°C	
		相対湿度	10% ~ 90%(ただし、結算なきこと)	
外形寸法(幅×高さ×奥行き)		23,5mm>	23.5mm×12.6mm×5.61mm	
質量		約2q	892q	

※使用環境によって短くなる場合があります

### サポート修理受付窓口のご案内

### ■お問い合わせの前に

1本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
2.弊社製品サポート情報ページ(6409.jp)では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご 確認ください。

※問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。FAXにてお問い合わせの際は お客様のお名前、住所、電話番号、お問い合わせいただく製品名称、シリアル番号、故障の状態(なるべく詳し く)をご記入ください。

### ■修理について

●修理依頼品については、下記に記す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相

●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### ■本製品のお問合わせ先

ロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報につきまし

ては、インターネットでも提供しております。 ロジテックサポートホームページ: 6409.jp ロジテック株式会社 テクニカルサポート

TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034

## こんなときは(故障かな?と思うときに)

営業日:月曜日~金曜日(祝日営業)※夏期、年末年始特定休業日を除く

### ●Bluetooth洋動機器と木製品がベアリングできない。

機器側のBluetooth機能が使用可能な技能であることをご確認ください。ペアリングモードが時間切れのため 終わっている場合は、再度設定をする必要があります。 ご使用の機器が本限品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。

### ■修理品送付先

### 〒396-0192 長野県伊取市美オポ六道暦 8268

RFF系げが印美す9 八連駅 0200 ロジテック株式会社 修理サポートセンター(3番受入窓口) TEL:0265-74-1423 FAX:0265-74-1403

○上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス(※)等に関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品 に関する技術的なお問い合わせや修理が必要がどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポー にお願いいたします。

※データ当まサービスやオンサイト保守サービス ビックアップサービス第のサービスを担します。これらのサ #2/フェルスツーとペックリード味がリーと人、ピックアックリーと人を知ります。これらのリー ビスは対象製品が限定されています。また、有値の場合や対象期間内無値の場合など、内容は異なります。詳 しくは弊社Webサイトを参照してください。

### ○修理ご依頼時の確認事項

・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

保証期間中の場合は、ご購入年日日が記載された保証書を修理依頼品に添付してください

・ (株価地向所で少物の1.6。 日外で呼びて水磁で3.0.4 大阪電を水水水が風味の明りない、バルマッツ、心が、「お客様のご連絡先」で往前が電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。 ・ (保証期間を超えた製品の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のう え、修理依頼品に添付してください。

ご送付の際は輸送中の破場がないように、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します) ・ 送りの際は軸医中の依頼かないように、破削材に占んでダンパール相(半級曲の僧は相、僧と対を振楽しま等に入れて、お送りください。 ・ 野社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

ユーザー登録・修理依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品 やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的 のために関連会社または業務理携先に提供する場合、可法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受 けた場合を終き、お客様の別値なく第三者への関示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払っ

### 保証規定 ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書 に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、添付品は 保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■保証適用外事項

保証期限内でも、以下の場合は有信修理となります。

\*証刑同門でも、以下の場合は有価を定となります。 1. 本保証書の提示をいただけない場合 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合

3. お買い上げ後の輸送、参助特の客下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合

6、飲計お上77飲計が指定するサービス機関以外で 修理 調整 改自された場合 マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合

### ■免害事項

☆ご販売店様

ご購入日

本製品の故障または使用によって生じた、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

#### 保証書 Logitec

Bluetooth対応USBアダプタ LBT-UAN03C1	ご購入日から1 年間
★お客様ご記入欄	,
フリガナ	
お名前	
さ住所 〒	
TF1 (	,

には、本保証書に記載された期間、規定のもとに 修理をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本 保証書を添付してください。また、保証書の再発 行は行いませんので、紛失しないように大切に保 管してください。★印の棚は、お客様にご記入いた だくものです。☆印の棚は、販売店でご記入いただ くものです。記入がない場合は、お買い上げの販 売店にお申し出ください。

ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の棚 に所定事項をご記入ください。記入潮れがありま すと、保証期間内でも無償修理が受けられません のでご注意ください。

